

アンサウインチ取扱説明書

この度は、瓦揚機用ウインチ「アンサウインチ」を
お買い求め頂き、誠にありがとうございます。

この製品は台車の行き過ぎ防止機能の付いた「手動タイプ」の瓦揚機用ウインチです。
滑車への台車行き過ぎによる梯子・積荷損壊の防止など、うっかりミスや誤操作が招く危険動作をなくす為、開発された安全作業ウインチです。

【取扱説明方法】

- ①電源を入れる(この時**ピッピッピ**音が鳴る)。
- ②レールへの取付
押ボタンスイッチの「**下**」ボタンを押し続けてワイヤーをゆるめ、
レールに這わせて、台車にとめる。
- ③台車上限停止位置を設定
押ボタンスイッチの「**上**」ボタンを押し続け、台車をこれより上に行かせたくない箇所まで
上昇させ(この時台車は**超低速**移動)、「**設定**」ボタンを押す(**ピー**連続音)。
- ④台車下限停止位置の設定
押ボタンスイッチの「**下**」ボタンを押し続け、台車をこれより下に行かせたくない箇所まで
下降させ(この時台車は**低速**移動、**ピー**連続音)、「**設定**」ボタンを押す
(**パイロットランプが赤く点る**)これで設定完了。
- ⑤設定完了後、始動させる際に**ピッピッピ**音になる(上下とも始動時は**ピッピッピ**音)。
始動時はゆるやかに始動します。
- ⑥上下設定箇所の間で手動ウインチと同じ操作をする。

【運転】

- ⑦空荷にて試運転をして下さい。
- ⑧実際に荷揚げを行い目視にて、安全確認を行ってください。

【その他の機能】

過負荷時はサーキットプロテクターが作動し電源が遮断されます。

Q & A

- Q 台車上限停止位置設定時にポーっとしていて滑車まで台車が行き過ぎ、ワイヤーが食い込んだ場合はどうなりますか？
A 上部滑車に食い込みモーターの回転が停止すると保護回路が働き、それ以上作動しません。(ピーピーピーと警報音がなります。)復旧するには電源を切ってください。
- Q 設定後、電源を切るとどうなりますか？
A 設定は解除されます。初めから設定を再度行ってください。
- Q 台車上限停止位置設定後、台車下限停止位置を設定するため「**下**」ボタンを押すはずが、誤って「**設定**」ボタンを押してしまいました。正しく、設定を完了するにはどうすれば良いですか？
A 一度電源を切ってください。電源を入れた後台車の位置はそのまま「**設定**」ボタンを押して上部停止位置を設定し、その後は④に同様に行ってください。
- Q 安全作業をPR文句としていますが、どんなところが安全なのですか？
A 手動ウインチにありがちな台車の行き過ぎがありません。一つ一つの作業が音の違いで確認できます。
設定時と通常時では台車の移動速度が違います。
- Q 自動運転用の上部リミットBOXや下部リミッターは付属していますか？
A ありません。それと同等の機能が内蔵されています。上部ボタン(操作専用、15m延長コード付)はオプションで用意しています。
(別売り)